

# 屋内告知放送受信機の操作説明

音声告知放送は、緊急地震速報のような全国瞬時警報システム(Jアラート)や鏡野町や区長さんからのお知らせのような行政情報・町内会の連絡を放送しています。



告知放送受信機の電源プラグ(灰色、黒)には「鏡野町地域情報通信施設整備運営事業等」のシールが貼ってあります。

※テレビ、インターネット用の電源供給器の電源プラグ(黒色)にも同様のシールが貼ってあります。この電源プラグもコンセントから抜かないでください。

## 放送中ランプ【通常時消灯】

【ランプ表示】

赤色点滅…地震などの災害時や地域住民の防災対策の情報伝達など緊急放送中に点滅します。

緑色点灯…町や区長さんからのお知らせなど放送中に点灯します。

## 再放送ボタン

2日前までの緊急、一斉、定時一斉放送をボタンを押して聞くことができます。

【ランプ表示】【緑色】

点灯…再放送再生中 消灯…通常時

## グループ再生ボタン

区長さんからの放送などグループ内の放送を聞くことができます。

最新の4件まで録音されます。

再生中にボタンを押すと次のメッセージが放送されます。

【ランプ表示】【緑色】

点灯…録音あり 点滅…再生中  
消灯…録音なし、または未再生録音なし

## 音量調整ボリューム

音量の調整ができます。緊急放送はボリュームの位置に関係なく最大音量で放送されます。

## 電源ランプ【緑色】常時点灯

点滅しているときは電源プラグが差さっていないか、乾電池の交換が必要なときです。電源プラグやコンセント、乾電池を確認してください。

## ラインランプ常時消灯

橙色が点滅しているときは、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

## お問い合わせ先

鏡野町有線テレビ

鏡野町くらし安全課 情報広報係

電話(0868)52-2213 FAX(0868)52-9080

電話(0868)54-2780 FAX(0868)54-4823