


音声告知放送端末の取り扱いについて



設置予定機器の見本です
(多少の変更がある場合があります)

「再放送」ボタン

2日前までの緊急、一斉、定時一斉放送をボタンを押して聞くことができます。町内全ての内容が流れます。

「グループ再生」ボタン

グループ向け放送を聞くことができます。4件まで録音され、古い順から新しい放送に自動的に更新されます。再生中にボタンを押すと、次のメッセージが放送されます。

「音声調整ボリューム」

ボリュームで音声を調整します。ただし、緊急放送は設定したボリュームのレベルに関係なく、最大音量で放送されます。

「電源ランプ」

常時点灯 (電源)

点滅している時は電源が入っていない場合か、乾電池の交換が必要な時です。AC/DCアダプタや乾電池を確認してください。

「ラインランプ」

常時消灯 (ライン)

点滅している時は同軸ケーブルからの信号が不通になっています。同軸ケーブルを確認してください。

「乾電池の交換」

通常はAC/DCアダプタから電源を取っていますので、乾電池は停電時用のものです。乾電池の容量が少なくなると端末の電源ランプ (緑色) が点滅しますので、新しい乾電池と交換してください。

交換は、この部分の蓋を取り外して単三乾電池4本と交換します。

※アルカリ乾電池を推奨いたします。



※ご利用者で乾電池を購入し、1年に1回程度交換してください。

お問い合わせ先 鏡野町 くらし安全課 電話(0868)54-2780

お知らせ

6月1日から各地区におきまして住民説明会を開催します。全地区の説明会終了は7月末の予定です。7月中にお伺いする地区のみなさまにはしばらくお待ちになることとなりますがご了承ください。説明会には、くらし安全課と鏡野光サービス(株)がお伺いします。

また5月下旬から設計のため、鏡野光サービス(株)が鏡野地域で調査を行っていますのでご協力お願いします。調査業務従事者は不審者と間違われまいように、従事者証、腕章及び車にシートを張っています。



▲腕章



鏡野町地域情報通信施設 整備運営事業

事業名: 鏡野町地域情報通信施設整備運営事業
発注者: 岡山県鏡野町
受注者: 鏡野光サービス株式会社